

이어폰의 전원을 어떻게 켜나요?

볼륨 (+) 버튼을 3-5 초 동안 누릅니다.

음성으로 “안녕하세요, 샵즈입니다.(Welcome to shokz)”이라고 나옵니다.

이어폰의 전원을 어떻게 끄나요?

볼륨 (+) 버튼을 3-5 초 동안 누릅니다.

음성으로 “전원을 종료합니다.(Power Off)”라고 나옵니다.

스마트폰과 연결은 어떻게 하나요 ?

1. 전원이 꺼진 상태에서 시작합니다.
2. 볼륨 (+) 버튼을 7 초 동안 누릅니다. 중간에 전원이 켜져도 무시하고 누릅니다.
3. 음성으로 "페어링(pairing)"이라고 나오며 LED 표시등이 빨간색, 파란색으로 번갈아 깜박입니다.
4. 스마트폰 블루투스 설정에서 연결가능한 기기 'OpenRun by Shokz'를 연결합니다.

노래는 어떻게 재생하나요? / 정지하나요?

스마트폰에 음악 어플을 켜고 다기능 버튼을 한 번 클릭합니다.
다기능 버튼으로 재생/정지가 가능합니다.

다음 곡으로 어떻게 넘어가나요?

음악이 재생되는 동안 다기능 버튼을 연속으로 누릅니다.

< 이전곡 : 음악 재생중 다기능 버튼을 연속 3 회

> 다음곡 : 음악 재생중 다기능 버튼을 연속 2 회

볼륨을 어떻게 조절하나요?

볼륨을 늘리거나 줄이기 위해서 볼륨 (+) 또는 볼륨(-) 버튼을 눌러서 알맞는 크기로 맞춥니다.

전화 받기/ 전화 끊기는 어떻게 하나요?

전화가 걸려 오면 다기능 버튼을 한 번 클릭합니다. 끊을 때도 동일하게 다기능 버튼을 한 번 클릭합니다.

전화를 어떻게 거절하나요?

전화가 걸려올 때 다기능 버튼을 2 초 동안 길게 누릅니다. 경고음이 두 번 들리면 통화가 거부됩니다.

이전 번호로 어떻게 다시 전화를 거나요?

다기능 버튼을 두 번 누릅니다.
음성으로 "리다이얼(Redial)"이라고 나옵니다.

마이크를 어떻게 음소거 하나요?

통화 중에 볼륨 (+) 및 볼륨 (-) 버튼을 2 초간 동시에 길게 누릅니다.
음성으로 "음소거(mute on)"라고 나옵니다.

마이크 음소거를 어떻게 해제하나요?

마이크로 음소거 통화 중에 볼륨 +와 볼륨 - 버튼을 동시에 2 초간 길게 누릅니다.
음성으로 "음소거 끄기(mute off)"라고 나옵니다.

EQ 설정을 어떻게 변경하나요?

음악이 재생되는 동안 볼륨(+) 및 볼륨(-) 버튼을 동시에 2 초간 길게 누릅니다.

오드리는 "EQ 가 변경되었습니다(Equalization Changed)."라고 말합니다.

배터리 상태를 어떻게 확인하나요?

음악이 일시 중지된 상태에서 볼륨 (+) 또는 볼륨 (-) 버튼을 클릭합니다.

음성으로 아래와 같이 안내됩니다.

- "배터리가 충분합니다(Battery High) - 배터리 75% 이상"
- "배터리가 보통입니다(Battery Medium) - 배터리 50% 이상"
- "배터리가 부족합니다(Battery Low)" 또는 "충전해주세요(Charge Me) - 배터리 25% 이하"

언어변경은 어떻게 하나요?(갑자기 중국어로 나와요)

1. 이어폰이 꺼진 상태에서 시작합니다.
2. 볼륨 + 버튼을 7 초 동안 눌러 LED 등이 빨간색과 파란색 불빛이 번갈아 깜박이는 페어링 모드에 들어갑니다.
3. 다기능 버튼을 2 번 누르면 언어가 변경됩니다(한국어-영어-중국어-일본어 순)

이어폰을 어떻게 리셋하나요?(재설정)

1. 이어폰이 꺼진 상태에서 시작합니다.
2. 볼륨 + 버튼을 7 초 동안 눌러 LED 등이 빨간색과 파란색 불빛이 번갈아 깜박이는 페어링 모드에 들어갑니다.
3. 다기능 버튼, 볼륨 (+) 및 (-) 버튼을 동시에 3~5 초 동안 누릅니다. 경고음 또는 진동이 생깁니다.
4. 이어폰을 다시 끄면 됩니다.